

## Kādai jābūt karstā ūdens temperatūrai dzīvoklī? Ko darīt, ja dzīvoklī ir nepietiekama karstā ūdens temperatūra?

---

Dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par + 55 °C.

(MK noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” )

Ja atgriežot ūdens krānu ilgstoši nav karstā ūdens, tas liecina par karstā ūdens cirkulācijas trūkumu sistēmā. Lai risinātu jautājumus par karstā ūdens temperatūru un cirkulācijas atjaunošanu, iedzīvotājiem ir jāvērsas pie sava nama apsaimniekotāja vai arī pie personas, kura apkalpo ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu!

