

Kādai jābūt gaisa temperatūrai dzīvoklī ?

Ko darīt, ja apkures sezonā dzīvoklī ir pazemināta gaisa temperatūra?

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” dzīvojamo istabu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā jābūt +18°C. Par augstāku temperatūru normatīvajos aktos nekādu norāžu nav. Līdz ar to par vēlamo gaisa temperatūru vienojas dzīvokļu īpašnieki.

Ja iedzīvotājus neapmierina esošā gaisa temperatūra dzīvokļos, tad ir jāvērsas pie ēkas pārvaldnieka vai ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpojošā uzņēmuma.

Ja kādā no dzīvojamām telpām nav iespējams uzturēt 18°C temperatūru, tad ēkas pārvaldniekam ir jāapseko dzīvoklis un pēc neatbilstošas temperatūras konstatēšanas, ja tās cēlonis nav saistīts ar dzīvokļa īpašnieka / īrnieka darbību vai bezdarbību, un ievērojot noslēgtā līguma par siltumenerģijas piegādi ēkai noteikumus, jāiesniedz siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības SIA “Ventspils siltums” rakstveida norādījums par apkures maksājuma samazinājumu attiecīgajam dzīvoklim.

